


# Bausteine Offline/Online bearbeiten



## Baustein Offline öffnen (Fenstertitel dunkelblau)

- Beim Laden in die CPU erfolgt eine Abfrage, ob der Baustein überschrieben werden soll.
- Beim Speichern auf die Harddisk wird ohne Rückfrage gespeichert.

## Baustein Online öffnen (Fenstertitel grün)

- Beim Speichern auf die Harddisk erfolgt eine Abfrage, ob der Baustein überschrieben werden soll.
- Beim Laden in die CPU wird ohne Rückfrage übertragen.

## Bemerkungen

- Nach einer Änderung muss der Baustein unabhängig ob dieser offline oder online geöffnet wurde, in die CPU geladen werden.
- Ab Step7 Version 5.2 können die Abfragen abgeschaltet werden. (Vorsicht! nur für geübte Anwender)